
# 310400 – MANHATTAN 460668

# Mode d’emploi en Français



Ne jetez pas l'appareil dans la poubelle avec les déchets ménagers. A la fin de sa vie, mais il part dans un point de collecte agréé pour le recyclage. En faisant cela, vous contribuez à préserver l'environnement.



## 1.0 Instructions de sécurité

Toujours poser le périphérique sur une surface plane et stable. En cas de chute, le périphérique peut-être endommagé.

Ne pas laisser le périphérique au soleil ou proche d’une source de chaleur (radiateur,…) cela peut endommager ou raccourcir la durée de vie du produit.

Ne pas exposer le périphérique à la pluie, à l’eau ou à de fort taux d’humidité.

Ne placez pas le périphérique dans une salle de bain ou une cuisine proche d’une source d’humidité, évitez le contact direct avec de l’eau.

N’essayez pas d’ouvrir le périphérique.

Avant la première utilisation de ce produit, faites une sauvegarde de vos données. Nous ne pouvons être tenu responsable pour toutes pertes de données, à moins que vous puissiez prouver une mauvaise intention ou une grave négligence.

En tous les cas, la responsabilité en cas de perte de données est limitée à l'effort qui est nécessaire pour restaurer des copies de sauvegarde existantes

**Félicitations pour votre achat !**

Merci de lire attentivement les instructions de sécurité du périphérique et du mode d’emploi avant la première mise en service.

## 2.0 Matériel requis

Ordinateur de bureau ou ordinateur portable avec un port USB libre
Processeur Pentium 200 ou supérieur
Système d'exploitation Windows XP/Vista/7
20 Mo d'espace sur le disque dur
Un Lecteur CD-ROM / DVD-ROM
DirectX

## 3.0 Installation du matériel

Connectez le port USB de la caméra sur un port libre de l'ordinateur.
Installez la caméra dans un positionnement sans danger et passez à l'installation du logiciel

## 4.0 Installation du logiciel

1- Inserez le CD dans le lecteur de votre ordinateur, le procéssus d'installation va démarrer automatiquement et va afficher une séries de fenêtre. (sous XP, passez directement à la phase 3)
2- Lorsque la fenêtre du contrôle de l'utilisateur s'affiche, cliquez sur « Allow »
3- Cliquez sur « install » lors de l'affichage de la fenêtre InstallShield Wizard
4- Cliquez sur « Install this driver software anyway » lors de l'affichage de la fenêtre Windows Security
5- Cliquez sur « Continue Anyway » » lors de l'affichage de la fenêtre Hardware Installation
6- Cliquez sur « Finish » lors de l'affichage de la fenêtre InstallShield Wizard
7- Sur le bureau de votre navigateur, cliquez sur démarrez/programmes et cliquez sur « Webcam/Webcam VideoCap » et vous pourrez voir l'image de votre webcam.

L'image est par défaut en 640x480 pixels, mais il existe beaucoup d'autres tailles, d'effets, zoom, etc… Vous pouvez les modifier dans les différents menus correspondants (**File, Device, Option, Capture et Preview**)

**File**

Depuis l'écran de VideoCap, le menu déroulant vous propose les options d'enregistrement des fichiers, pour indiquer les répertoires de destination des photos et vidéos capturées.

**Device**

Depuis l'écran de VideoCap, le menu déroulant vous propose la liste des caméras connectées

**Capture**

Depuis l'écran de VideoCap, le menu déroulant vous propose les différentes qualités d'images possibles pour l'enregistrement. Quand vous cliquez sur Snapshot, l'image est directement enregistrée dans le fichier « Mes images ».

**Option**

Depuis l’écran de VideoCap, le menu déroulant vous propose les différentes options de capture vidéo comme les filtres et effets spéciaux . Cliquez sur « Reset » ou « Cancel » pour retirer les options et sur « OK » ou « Apply » pour les appliquer

**Preview**

Depuis l’écran de VideoCap, le menu déroulant vous propose les différentes qualités d’images pour l’enregistrement des vidéos. Quand vous réalisez une vidéo, elle est directement enregistrée dans le fichier « Mes images ».



CE

La marque CE confirme que ce produit répond aux exigences principales de la directive 2004/108/CE du le Parlement européen et le Conseil de L'Europe concernant les télécommunications et bornes concernant la sécurité et la santé des utilisateurs et de la conformité de l'interférence électromagnétique. Le CE a été démontrée. Ces déclarations sont déposés par le fabricant.